400 (3L80)


A
070 034 500 510 530 037 520 181 037 311 310 211* 670 554 334
507
Pump Parts
777 309 Pump Body
Stator
Input Shaft
Forward Drum
B
106 126 127 548 565 879 985 975 965 336 335 334 555K 555 652 663 694 886
Direct Clutch
Direct Drum
C
044 226 883 242K 243 244 245 054 674 054 612 654 980 053 582 024 476 238
Interm Sun Gear Shaft
Sun Gear
686
Front Planet
Rear Band
D
760 996 843 160 346 163 306 680 684 305 770 781 064 066 074 841 287 798
906 908 905 195 907
Case
Ext. Hsg.
Yoke
347 444 848 761 Case Parts 842 774 369 078
320 747 321
E
741 V.B. Parts 487 927 192 925 926
740
Valve Body
014 999 328 420
494 371


564
335
336
964
974
984
877
547
127
106
128
232
574
235
575
878
878
146
Forward Clutch
Forward Hub
Direct Hub
A
562
181
022
873
144
104
124
125
872
874
982
972
982B
962
332
333
630
Front Band
Interm. Clutch
Center Support
B
GM
249K
256K
783
584
672
250
252
594
253
255
062
678
849
374
894
268
269*
251
254
889
847
Main Shaft
Rear Ring Gear
Output Shaft
Rear Planet
C
M302317A
M301317B
M304317B
D
946
913
911-5
911
911-4
198
947
910
199
363
912
487
307
914
379
789
495
010
790
839
300
765
779
995
387
995-3
995-2
995-1
Park Pawl
799
991-3
994
991
Linkage
349
991-4
991-1
991-6
072
992
797
E